

Управление данными AMBUS® UniMod - Модем



Серия универсальных измерительных модемов UniMod для подключения по аналоговой, ISDN, GSM линии или по протоколу TCP/IP, с возможностью монтажа на опорной балке.

- Интерфейсы: CL0 (20 mA), M-Bus и RS232
- Операция, также возможно использовать частную (внутреннюю) телефонную станцию
- Защита доступа через имя пользователя и пароль
- Очевидность считывания данных
- Функция мониторинга
- Передача сигнала об ошибке (версия GSM)
- Возможно использование в любом
- ~~Вспрежннн~~ Вспрежннн двухдиапазонная антенна (версия GSM)

Интерфейсы

Интерфейс CL0

- Подключение не зависит от производителя измерительного прибора и осуществляется по стандартному интерфейсу CL0
- Подключение до 4 расходомеров
- EN 62056-21 режим A, B, C до 9,600 бод
- Считывание профилей загрузки

Интерфейс M-Bus

- Подключение до 10 расходомеров

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Описание	Артикул
AMBUS® UniMod аналоговый с модулем CL0	80473
AMBUS® UniMod аналоговый с модулем M-Bus	80474
AMBUS® UniMod аналоговый с модулем RS232	80475
AMBUS® UniMod ISDN с модулем CL0	80476
AMBUS® UniMod ISDN с модулем M-Bus	80477
AMBUS® UniMod ISDN с модулем RS232	80478
AMBUS® UniMod GSM с модулем CL0	80479
AMBUS® UniMod GSM с модулем M-Bus	80480
AMBUS® UniMod GSM с модулем RS232	80481
AMBUS® UniMod TCP/IP с модулем CL0	80482
AMBUS® UniMod TCP/IP с модулем M-Bus	80483
AMBUS® UniMod TCP/IP с модулем RS232	80484

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93